

ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. or its subsidiaries (hereinafter referred to be "Hikvision"). This user manual (hereinafter referred to be "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of Hikvision. Unless otherwise stipulated, Hikvision does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the company website (<http://overseas.hikvision.com/en/>). Please use this user manual under the guidance of professionals.

HIKVISION Trademarks Acknowledgement and other Hikvision's trademarks and logos are the properties of Hikvision in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND HIKVISION MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL HIKVISION, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF HIKVISION HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. HIKVISION SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, HIKVISION WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED.

SURVEILLANCE LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS THE APPLICABLE LAW.

HIKVISION SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THIS MANUAL AND THE APPLICABLE LAW, THE LATER PREVAILS.

EN 50130-4:2011+A1:2014;
EN61000-6-3:2007+A1:2011

This product and - if applicable - the supplied accessories too are marked with "CE" and comply therefore with the applicable harmonized European standards listed under the EMC Directive 2014/30/EU, the LVD Directive 2014/35/EU, the RoHS Directive 2011/65/EU.

English Specification	Français Spécification	Português Especificações																																																																																																												
<p>1</p> <p>1. One part with magnet of the magnetic switch should be installed on the part of door/window that could be movable;The another part with switch should be installed on the frame of the door or window(Please drill a hole according to the diameter of the product HO-03L); 2. The two parts of the magnetic switch should be abreast of one another and the Gap of two parts should be less than 5mm otherwise the product will not working.If there is any Iron material next to the magnetic switch, the Active Gap will be fixed according to the actual situation; 3. The product should be installed on the top of a door or window where is not accessible easily to a person or animal; 4. The load of the magnetic switch could not overrun the rating value.</p>	<p>1</p> <p>1. La partie aimantée du contact magnétique doit être installée sur la partie de la porte/fenêtre qui est mobile ; l'autre partie du contact doit être installée sur le cadre de la porte ou de la fenêtre (percez un trou au diamètre de l'appareil HO-03L) ; 2. Les deux parties du contact magnétique doivent être proches l'une de l'autre et l'écart entre les deux éléments doit être inférieur à 5 mm, sans quoi l'appareil ne fonctionnera pas correctement. En présence de matériau ferrique à proximité du contact magnétique, la fente active sera fixe selon la situation réelle ; 3. Le dispositif doit être installé en haut d'une porte ou d'une fenêtre où il ne sera pas facile d'accès pour une personne ou un animal ; 4. Le charge du contact magnétique ne doit pas dépasser la valeur nominale.</p>	<p>1</p> <p>1. A parte com o ímã da chave magnética deve ser instalada na parte móvel da porta ou janela, e a parte com a chave, no batente da porta ou janela. Faça um furo de acordo com o diâmetro do produto HO-03L. 2. As duas partes da chave magnética devem ser colocadas uma em frente a outra, com o máximo de 5 mm de distância entre elas, do contrário a chave deixará de funcionar. Se houver algum material metálico próximo da chave magnética, a abertura de ativação poderá ser ajustada de acordo com a situação real. 3. O produto deve ser instalado no topo de uma porta ou janela, onde não seja facilmente acessado por uma pessoa ou animal. 4. A carga da chave magnética não pode ultrapassar seu valor nominal.</p>																																																																																																												
<p>2</p> <p>1. One part with magnet of the magnetic switch should be installed on the part of door/window that could be movable;The another part with switch should be installed on the frame of the door or window; 2. The two parts of the magnetic switch should be put abreast of each other with maximum 5mm gap, It is at peak function when without distance, and stop working when with distance more than 5mm. (Iron product nearby have an effect on magnetic switch. Working distance can be set accoding to actual environment); 3. The product should be installed on the top of a door or window where is not accessible easily to a person or animal; 4. The load of the magnetic switch could not overrun the rating value.</p>	<p>2</p> <p>1. La partie aimantée du contact magnétique doit être installée sur la partie de la porte/fenêtre qui est mobile ; l'autre partie du contact doit être installée sur le cadre de la porte ou de la fenêtre ; 2. Les deux parties du contact magnétique doivent être face à face avec un écart de 5 mm maximum. Il est parfaitement opérationnel à cette distance et cesse d'être opérationnel à une distance supérieure à 5 mm. (La proximité d'un matériau ferrique a un effet sur le contact magnétique. La distance de fonctionnement peut être réglée en fonction des conditions de l'environnement) ; 3. Le dispositif doit être installé en haut d'une porte ou d'une fenêtre où il ne sera pas facile d'accès pour une personne ou un animal ; 4. Le charge du contact magnétique ne doit pas dépasser la valeur nominale.</p>	<p>2</p> <p>1. A parte com o ímã da chave magnética deve ser instalada na parte móvel da porta ou janela e a parte com a chave, no batente da porta ou janela. 2. As duas partes da chave magnética devem ser colocadas uma em frente a outra, com o máximo de 5 mm de distância entre elas. Quanto menor a distância, maior será a funcionalidade, e a chave deixará de funcionar se a distância for maior do que 5 mm. (Produtos metálicos próximos terão efeito sobre a chave magnética. A abertura de ativação poderá ser ajustada de acordo com o ambiente real). 3. O produto deve ser instalado no topo de uma porta ou janela, onde não seja facilmente acessado por uma pessoa ou animal. 4. A carga da chave magnética não pode ultrapassar seu valor nominal.</p>																																																																																																												
<p>3</p> <p>1. One part with magnet of the magnetic switch should be installed on the part of door/window that could be movable;The another part with switch should be installed on the frame of the door or window; 2. The two parts of the magnetic switch should be put abreast of each other with maximum 5mm gap, It is at peak function when without distance, and stop working when with distance more than 5mm. (Iron product nearby have an effect on magnetic switch. Working distance can be set accoding to actual environment); 3. The product should be installed on the top of a door or window where is not accessible easily to a person or animal; 4. The load of the magnetic switch could not overrun the rating value.</p>	<p>3</p> <p>1. La partie aimantée du contact magnétique doit être installée sur la partie de la porte/fenêtre qui est mobile ; l'autre partie du contact doit être installée sur le cadre de la porte ou de la fenêtre ; 2. Les deux parties du contact magnétique doivent être face à face avec un écart de 5 mm maximum. Il est parfaitement opérationnel à cette distance et cesse d'être opérationnel à une distance supérieure à 5 mm. (La proximité d'un matériau ferrique a un effet sur le contact magnétique. La distance de fonctionnement peut être réglée en fonction des conditions de l'environnement) ; 3. Le produit doit être installé en haut d'une porte ou d'une fenêtre où il ne sera pas facile d'accès pour une personne ou un animal ; 4. Le charge du contact magnétique ne doit pas dépasser la valeur nominale.</p>	<p>3</p> <p>1. A parte com o ímã da chave magnética deve ser instalada na parte móvel da porta ou janela e a parte com a chave, no batente da porta ou janela. 2. As duas partes da chave magnética devem ser colocadas uma em frente a outra, com o máximo de 5 mm de distância entre elas. Quanto menor a distância, maior será a funcionalidade, e a chave deixará de funcionar se a distância for maior do que 5 mm. (Produtos metálicos próximos terão efeito sobre a chave magnética. A abertura de ativação poderá ser ajustada de acordo com o ambiente real). 3. O produto deve ser instalado no topo de uma porta ou janela, onde não seja facilmente acessado por uma pessoa ou animal. 4. A carga da chave magnética não pode ultrapassar seu valor nominal.</p>																																																																																																												
<p>4</p> <p>1. One part with magnet of the magnetic switch should be installed on the part of door/window that could be movable;The another part with switch should be installed on the frame of the door or window; 2. The two parts of the magnetic switch should be put abreast of each other with maximum 5mm gap, It is at peak function when without distance, and stop working when with distance more than 5mm. (Iron product nearby have an effect on magnetic switch. Working distance can be set accoding to actual environment); 3. The product should be installed on the top of a door or window where is not accessible easily to a person or animal; 4. The load of the magnetic switch could not overrun the rating value.</p>	<p>4</p> <p>1. La partie aimantée du contact magnétique doit être installée sur la partie de la porte/fenêtre qui est mobile ; l'autre partie du contact doit être installée sur le cadre de la porte ou de la fenêtre ; 2. Les deux parties du contact magnétique doivent être face à face avec un écart de 5 mm maximum. Il est parfaitement opérationnel à cette distance et cesse d'être opérationnel à une distance supérieure à 5 mm. (La proximité d'un matériau ferrique a un effet sur le contact magnétique. La distance de fonctionnement peut être réglée en fonction des conditions de l'environnement) ; 3. Le dispositif doit être installé en haut d'une porte ou d'une fenêtre où il ne sera pas facile d'accès pour une personne ou un animal ; 4. Le charge du contact magnétique ne doit pas dépasser la valeur nominale.</p>	<p>4</p> <p>1. A parte com o ímã da chave magnética deve ser instalada na parte móvel da porta ou janela e a parte com a chave, no batente da porta ou janela. 2. As duas partes da chave magnética devem ser colocadas uma em frente a outra, com o máximo de 5 mm de distância entre elas. Quanto menor a distância, maior será a funcionalidade, e a chave deixará de funcionar se a distância for maior do que 5 mm. (Produtos metálicos próximos terão efeito sobre a chave magnética. A abertura de ativação poderá ser ajustada de acordo com o ambiente real). 3. O produto deve ser instalado no topo de uma porta ou janela, onde não seja facilmente acessado por uma pessoa ou animal. 4. A carga da chave magnética não pode ultrapassar seu valor nominal.</p>																																																																																																												
<p>Specification</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Max Voltage(DCV)</th> <th>Max Current(DCA)</th> <th>Resistance (Ω)</th> <th>Power(W)</th> <th>Installation Mode</th> <th>Fix Mode</th> <th>Active Gap</th> <th>Contact mode</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DS-PD1-MC-WE</td> <td>100</td> <td>0.5</td> <td>0.1</td> <td>10</td> <td>Lead Wire</td> <td>Flush mount type</td> <td>>15mm</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>DS-PD1-MC-WS</td> <td>100</td> <td>0.5</td> <td>0.1</td> <td>10</td> <td>Terminal</td> <td>Screw</td> <td>>17mm</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>DS-PD1-MC-RS</td> <td>100</td> <td>0.5</td> <td>0.1</td> <td>10</td> <td>Metal Lead-wire</td> <td>Screw</td> <td>>65mm</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>DS-PD1-MC-MS</td> <td>100</td> <td>0.5</td> <td>0.1</td> <td>10</td> <td>Lead Wire</td> <td>Screw</td> <td>>40mm</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>DS-PD1-MC-ME</td> <td>100</td> <td>0.5</td> <td>0.1</td> <td>10</td> <td>Lead Wire</td> <td>Flush mount type</td> <td>>40mm</td> <td>D</td> </tr> </tbody> </table> <p>Remarks:</p> <ol style="list-style-type: none"> "D": NC; "Z": NC or NO optial The Active Gap above is guaranteed when no metal material around the magnetic switch. The Active Gap will be shorted if the magnetic. switch is installed on any metal material. <p>Remarques :</p> <ol style="list-style-type: none"> "D": NC; "Z" : NC ou NO optionnal L'écart d'activation ci-dessus est garanti en l'absence de tout matériau métallique autour du contact magnétique. L'écart d'activation sera court-circuité si le contact magnétique est installé sur un matériau en métal. 		Max Voltage(DCV)	Max Current(DCA)	Resistance (Ω)	Power(W)	Installation Mode	Fix Mode	Active Gap	Contact mode	DS-PD1-MC-WE	100	0.5	0.1	10	Lead Wire	Flush mount type	>15mm	D	DS-PD1-MC-WS	100	0.5	0.1	10	Terminal	Screw	>17mm	D	DS-PD1-MC-RS	100	0.5	0.1	10	Metal Lead-wire	Screw	>65mm	D	DS-PD1-MC-MS	100	0.5	0.1	10	Lead Wire	Screw	>40mm	D	DS-PD1-MC-ME	100	0.5	0.1	10	Lead Wire	Flush mount type	>40mm	D	<p>Specification</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tension maximale (CC V)</th> <th>Courant maximal (CC A)</th> <th>Résistance (Ω)</th> <th>Alimentation (W)</th> <th>Mode installation</th> <th>Mode fixe</th> <th>Écart d'activation</th> <th>Mode de contact</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DS-PD1-MC-WE</td> <td>100</td> <td>0,5</td> <td>0,1</td> <td>10</td> <td>Fil conducteur</td> <td>Montage de type encastré</td> <td>> 15 mm</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>DS-PD1-MC-WS</td> <td>100</td> <td>0,5</td> <td>0,1</td> <td>10</td> <td>Borne</td> <td>Vis</td> <td>> 17 mm</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>DS-PD1-MC-RS</td> <td>100</td> <td>0,5</td> <td>0,1</td> <td>10</td> <td>Fil conducteur métallique</td> <td>Vis</td> <td>> 65 mm</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>DS-PD1-MC-MS</td> <td>100</td> <td>0,5</td> <td>0,1</td> <td>10</td> <td>Fil conducteur</td> <td>Vis</td> <td>> 40 mm</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>DS-PD1-MC-ME</td> <td>100</td> <td>0,5</td> <td>0,1</td> <td>10</td> <td>Fil conducteur</td> <td>Montage de type encastré</td> <td>> 40 mm</td> <td>D</td> </tr> </tbody> </table> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none"> "D": NF; "Z": NF ou NO opcional A abertura de ativação acima é garantida quando não houver nenhum material metálico próximo da chave magnética. A abertura de ativação será reduzida se a chave magnética for instalada em qualquer material metálico. 			Tension maximale (CC V)	Courant maximal (CC A)	Résistance (Ω)	Alimentation (W)	Mode installation	Mode fixe	Écart d'activation	Mode de contact	DS-PD1-MC-WE	100	0,5	0,1	10	Fil conducteur	Montage de type encastré	> 15 mm	D	DS-PD1-MC-WS	100	0,5	0,1	10	Borne	Vis	> 17 mm	D	DS-PD1-MC-RS	100	0,5	0,1	10	Fil conducteur métallique	Vis	> 65 mm	D	DS-PD1-MC-MS	100	0,5	0,1	10	Fil conducteur	Vis	> 40 mm	D	DS-PD1-MC-ME	100	0,5	0,1	10	Fil conducteur	Montage de type encastré	> 40 mm	D
	Max Voltage(DCV)	Max Current(DCA)	Resistance (Ω)	Power(W)	Installation Mode	Fix Mode	Active Gap	Contact mode																																																																																																						
DS-PD1-MC-WE	100	0.5	0.1	10	Lead Wire	Flush mount type	>15mm	D																																																																																																						
DS-PD1-MC-WS	100	0.5	0.1	10	Terminal	Screw	>17mm	D																																																																																																						
DS-PD1-MC-RS	100	0.5	0.1	10	Metal Lead-wire	Screw	>65mm	D																																																																																																						
DS-PD1-MC-MS	100	0.5	0.1	10	Lead Wire	Screw	>40mm	D																																																																																																						
DS-PD1-MC-ME	100	0.5	0.1	10	Lead Wire	Flush mount type	>40mm	D																																																																																																						
	Tension maximale (CC V)	Courant maximal (CC A)	Résistance (Ω)	Alimentation (W)	Mode installation	Mode fixe	Écart d'activation	Mode de contact																																																																																																						
DS-PD1-MC-WE	100	0,5	0,1	10	Fil conducteur	Montage de type encastré	> 15 mm	D																																																																																																						
DS-PD1-MC-WS	100	0,5	0,1	10	Borne	Vis	> 17 mm	D																																																																																																						
DS-PD1-MC-RS	100	0,5	0,1	10	Fil conducteur métallique	Vis	> 65 mm	D																																																																																																						
DS-PD1-MC-MS	100	0,5	0,1	10	Fil conducteur	Vis	> 40 mm	D																																																																																																						
DS-PD1-MC-ME	100	0,5	0,1	10	Fil conducteur	Montage de type encastré	> 40 mm	D																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tensão máxima (V em CC)</th> <th>Corrente máxima (A em CC)</th> <th>Resistência (Ω)</th> <th>Potência (W)</th> <th>Modo de instalação</th> <th>Modo de fixação</th> <th>Abertura de ativação</th> <th>Modo de contato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DS-PD1-MC-WE</td> <td>100</td> <td>0,5</td> <td>0,1</td> <td>10</td> <td>Fio condutor</td> <td>Tipo de montagem embutida</td> <td>> 15 mm</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>DS-PD1-MC-WS</td> <td>100</td> <td>0,5</td> <td>0,1</td> <td>10</td> <td>Terminal</td> <td>Parafuso</td> <td>> 17 mm</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>DS-PD1-MC-RS</td> <td>100</td> <td>0,5</td> <td>0,1</td> <td>10</td> <td>Fio condutor de metal</td> <td>Parafuso</td> <td>> 65 mm</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>DS-PD1-MC-MS</td> <td>100</td> <td>0,5</td> <td>0,1</td> <td>10</td> <td>Fio condutor</td> <td>Parafuso</td> <td>> 40 mm</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>DS-PD1-MC-ME</td> <td>100</td> <td>0,5</td> <td>0,1</td> <td>10</td> <td>Fio condutor</td> <td>Tipo de montagem embutida</td> <td>> 40 mm</td> <td>D</td> </tr> </tbody> </table>			Tensão máxima (V em CC)	Corrente máxima (A em CC)	Resistência (Ω)	Potência (W)	Modo de instalação	Modo de fixação	Abertura de ativação	Modo de contato	DS-PD1-MC-WE	100	0,5	0,1	10	Fio condutor	Tipo de montagem embutida	> 15 mm	D	DS-PD1-MC-WS	100	0,5	0,1	10	Terminal	Parafuso	> 17 mm	D	DS-PD1-MC-RS	100	0,5	0,1	10	Fio condutor de metal	Parafuso	> 65 mm	D	DS-PD1-MC-MS	100	0,5	0,1	10	Fio condutor	Parafuso	> 40 mm	D	DS-PD1-MC-ME	100	0,5	0,1	10	Fio condutor	Tipo de montagem embutida	> 40 mm	D																																																							
	Tensão máxima (V em CC)	Corrente máxima (A em CC)	Resistência (Ω)	Potência (W)	Modo de instalação	Modo de fixação	Abertura de ativação	Modo de contato																																																																																																						
DS-PD1-MC-WE	100	0,5	0,1	10	Fio condutor	Tipo de montagem embutida	> 15 mm	D																																																																																																						
DS-PD1-MC-WS	100	0,5	0,1	10	Terminal	Parafuso	> 17 mm	D																																																																																																						
DS-PD1-MC-RS	100	0,5	0,1	10	Fio condutor de metal	Parafuso	> 65 mm	D																																																																																																						
DS-PD1-MC-MS	100	0,5	0,1	10	Fio condutor	Parafuso	> 40 mm	D																																																																																																						
DS-PD1-MC-ME	100	0,5	0,1	10	Fio condutor	Tipo de montagem embutida	> 40 mm	D																																																																																																						